

PC-E500 シリーズ又は PC-E200 シリーズのポケコン同士を接続するケーブルです。

準備

ケーブルをポケコンの左側の 11 ピンコネクタに接続します。

コネクタはねじのある面が下になるように挿し込みます。**表裏を逆に挿し込むと故障する場合がありますのでご注意ください。**

プログラムの送受信(PC-E200 シリーズ)

1. プログラムを受信する側のポケコンで CLOAD と入力してください。(PC-G850V は BLOAD と入力)
2. プログラムを送信する側のポケコンで CSAVE と入力してください。(PC-G850V は BSAVE と入力)
3. 転送が終了すると両方のポケコンの画面にプロンプト”>”が表示されます。
転送方法の詳細はポケコンの取扱説明書をご参照ください。

プログラムの送受信(PC-E500 シリーズ)

1. プログラムを受信する側のポケコンで CLOAD と入力してください。
2. プログラムを送信する側のポケコンで CSAVE と入力してください。
3. ポケコンのスピーカーから音が鳴り、転送が始まります。終了すると両方のポケコンの画面にプロンプト”>”が表示されます。
転送方法の詳細はポケコンの取扱説明書をご参照ください。

仕様

対応機種(PC-E200 シリーズ)	PC-E200, PC-G801, PC-G802, PC-G803, PC-G805, PC-G811, PC-G813 PC-G815, PC-G820, PC-G830, PC-G850, PC-G850S, PC-G850V PC-G850VS
対応機種(PC-E500 シリーズ)	PC-E500, PC-E550, PC-1480U, PC-1490U, PC-1490UII PC-E650, PC-U6000
インターフェース	11 ピンコネクタ
ケーブル長	約 1.0m

保障

1年以内に正常な使用状態で故障が発生した場合は無償で修理致します。但し、不具合が原因で生じた損害等につきましては責任を負いかねます。