

ドライバのインストール

初めて使うときは下記の手順でドライバをインストールしてください。

Windows の場合

1. ドライバ CD を CD-ROM ドライブにセットするか、下記のページからご使用の OS に対応するドライバをダウンロードして実行してください。
<http://tss.ram.ne.jp/product/driver/>
2. 画面の指示に従ってドライバのインストールを進めてください。
3. ドライバのインストールが完了したら USB ケーブルの小さい方のコネクタを本機に接続し、大きい方のコネクタをパソコンの USB ポートに接続してください。

その他の OS の場合

ドライバ CD を CD-ROM ドライブにセットするか、下記のページからご使用の OS に対応するドライバをダウンロードしてハードディスク等に解凍してインストールしてください。

<http://tss.ram.ne.jp/product/driver/>

ポート番号の確認

システムのプロパティからデバイスマネージャを開き、「ポート」の下の「USB Serial Port(COM?)」のポート番号を確認してください。

※デバイスマネージャの開き方

Windows キー(Ctrl キーと Alt キーの間にある Windows のロゴが付いたキー)を押しながら Break キー(キーボードの右上辺りにある Pause/Break と書いてあるキー)を押してシステムのプロパティが表示されたらデバイスマネージャをクリックする

使用方法

ケーブルをトータルステーションのコネクタとパソコンの USB ポートに接続します。
 測量計算ソフト(電子野帳ソフト)のシリアルポートの設定で、デバイスマネージャで確認したポート番号を設定します。
 データの送受信方法等はご使用の測量計算ソフトの取扱説明書をご参照ください。

仕様

対応機種(パソコン):

USB ポート(USB 1.1/2.0/3.0)が搭載されたパソコン
 対応 OS : Windows、Mac、WindowsCE、Linux

対応機種(トータルステーション):

トプコン・ソキア : 丸型の 6 ピンメスコネクタのある機種
 トプコン ES、OS・ソキア CX、FX : 丸型の 6 ピンオスコネクタのある機種
 ニコン : 丸型の 6 ピンメスコネクタのある機種
 ペンタックス : 丸型の 6 ピンメスコネクタのある機種
 (TS のコネクタがオスの場合は使用できません)
 ライカ : 丸型の 5 ピンコネクタのある機種

ケーブル長 : 約 1.8m

保障

1 年以内に正常な使用状態で故障が発生した場合は無償で修理致します。但し、不具合が原因で生じた損害等につきましては責任を負いかねます。