

ドライバのインストール

初めて使うときは USB ケーブル接続する前に下記の手順でドライバをインストールしてください。

Windows の場合

1. ドライバ CD を CD-ROM ドライブにセットするか、下記のページからご使用の OS に対応するドライバをダウンロードして実行してください。
<http://tss.ram.ne.jp/product/driver/>
2. 画面の指示に従ってドライバのインストールを進めてください。
3. ドライバのインストールが完了したら USB ケーブルの小さい方のコネクタを本機に接続し、大きい方のコネクタをパソコンの USB ポートに接続してください。

その他の OS の場合

ドライバ CD を CD-ROM ドライブにセットするか、下記のページからご使用の OS に対応するドライバをダウンロードしてハードディスク等に解凍してインストールしてください。

<http://tss.ram.ne.jp/product/driver/>

ポート番号の確認

システムのプロパティからデバイスマネージャを開き、「ポート」の下の「USB Serial Port(COM?)」のポート番号を確認してください。

※デバイスマネージャの開き方

Windows キー(Ctrl キーと Alt キーの間にある Windows のロゴが付いたキー)を押しながら Break キー(キーボードの右上辺りにある Pause/Break と書いてあるキー)を押してシステムのプロパティが表示されたらデバイスマネージャをクリックする

通信ソフトの準備

こちらから Tera Term をダウンロードしてパソコンにインストールします。

<http://sourceforge.jp/projects/ttssh2/>

※Windows XP 以前の OS をご利用の場合は Tera Term の代わりにプリインストールされているハイパーターミナルを使うこともできます。

ポケコンへの接続

本機をポケコンのシリアルポート(11 ピン)にねじのある面が下になるように差し込みます。

テキストファイルの送受信

・ポケコンとパソコンの通信条件を合わせる

ポケコンで [TEXT]→[S]→[F]と操作して通信条件を下記の通りに設定します

| | |
|------------------|---------------------|
| baud rate = 9600 | end of line = CR LF |
| data bit = 8 | end of file = 1A |
| stop bit = 1 | line number = yes |
| parity = none | flow = RS/CS |

※9600bps に設定する場合の例です。機種によって 4800bps までしか設定できません。

(裏面に続く)

パソコン側では、Tera Term を起動します。

「新しい接続」と表示されたらシリアルを選択してケーブルを接続したポートの番号を選択します。

[設定]→[シリアルポート]で下記の通りに設定します。

ボー・レート：9600

データ：8bit

パリティ：none

ストップ：1

フロー制御：hardware

[設定]→[端末]で下記の通りに設定します。

改行コード・受信：CR

改行コード・送信：CR

漢字・受信：SJIS

漢字・送信：SJIS

・パソコン→ポケコンのファイル転送

この操作では受信した内容は TEXT エディタに保存されます。

TEXT エディタの内容を BASIC のプログラムに変換する場合は受信後に [TEXT]→[B]→[B] と操作してください。

1. ポケコンを受信待機状態にする

ポケコンで [TEXT]→[S]→[L] と操作します

2. パソコンからファイルを送信する

Tera Term の [ファイル]→[ファイル送信] で送信するファイルを選択します。(又は Tera Term の画面に送信するファイルをドラッグ&ドロップします)

送信が終了してもポケコン側で受信が終了しないときは Tera Term で CTRL キーを押しながら Z キーを押します

※ファイル転送時にエラーが発生する場合は通信速度を下げてください

・ポケコン→パソコンのファイル転送

この操作では TEXT エディタの内容が送信されます。

BASIC のプログラムを送信する場合は送信前に [TEXT]→[B]→[T] と操作して BASIC のプログラムを TEXT に変換してください。

1. パソコンを受信待機状態にする

Tera Term の [ファイル]→[ログ] で受信するファイル名を入力します

2. ポケコンからファイルを送信する

ポケコンで [TEXT]→[S]→[S] と操作します

転送が終了したら、Tera Term のログウインドウの [閉じる] をクリックします。

仕様

| | |
|----------|--|
| 対応機種 | PC-E200, PC-G801, PC-G802, PC-G803, PC-G805, PC-G811, PC-G813 PC-G815, PC-G820, PC-G830, PC-G850, PC-G850S, PC-G850V, PC-G850VS |
| インターフェース | ポケコン側：11 ピンシリアルポート パソコン側：USB 1.1/2.0 |
| 最大転送速度 | ポケコンで設定可能な最大速度 (4800～9600bps) |

保障

1年以内に正常な使用状態で故障が発生した場合は無償で修理致します。但し、不具合が原因で生じた損害等につきましては責任を負いかねます。

有限会社高松製作所

〒062-0052 北海道札幌市豊平区月寒東 2 条 5 丁目 1-24-407

TEL:011-303-3353 Email:tss@ram.ne.jp URL:http://tss.ram.ne.jp/